

Informačný list výrobku

| | |
|--|----------------------|
| Obchodná značka | Electrolux |
| Model | LKK560208X 943005339 |
| Index energetickej účinnosti EEI – Hlavná rúra | 94.9 |
| Trieda energetickej účinnosti – Hlavná rúra | A |
| Spotreba energie pri štandardnej náplni, tradičný režim (kWh/cyklus) – Hlavná rúra | 0.84 |
| Spotreba energie pri štandardnej náplni, režim s ventilátorom (kWh/cyklus) – Hlavná rúra | 0.75 |
| Počet dutín | 1 |
| Zdroj tepla | Prúd |
| Objem (l) – Hlavná rúra | 58 |

INFORMÁCIE O PRODUKTE PODĽA EU 66/2014

| Attribute Name | Position | Symbol | Value | Unit |
|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------|
| Identifikácia modelu | | | LKK560208X 943005339 | |
| Typ varnej dosky | | | Hob inside Freestanding Cooker | |
| Pocet plynových horákov | | | 4 | |
| Energetická účinnosť na plynový horák | Left Middle - | EE _{gas burner} | 55.5 | % |
| | Right Middle - SecGenRFCook | EE _{gas burner} | 55.3 | % |
| | Right Middle - | EE _{gas burner} | 55.3 | % |
| Energetická účinnosť plynovej varnej dosky | | EE _{gas hob} | 55.366666666666 67 | % |

EN 30-2-1: Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 2 – 1: Racionálne využívanie energie. Všeobecne"

Odporúčania pre správne používanie s cieľom zníženia dopadu na životné prostredie:

- Skontrolujte, či sú horáky a podstavce na varné nádoby správne zmontované ešte pred ich použitím.
- Použite kuchynský riad s priemerom, ktorý je vhodný pre veľkosť horákov.
- Nádobu umiestnite do stredu horáka.
- Keď zohrievate vodu, použite len také množstvo, aké potrebujete.
- Na riad podľa možnosti vždy položte pokrievku.
- Keď začne tekutina vriieť, znížte plameň a tekutinu nechajte len pomaly variť.
- Ak je to možné, použite tlakový hrniec. Pozrite si návod na jeho použitie."

INFORMÁCIE O PRODUKTE PODĽA EU 66/2014

| Attribute Name | Position | Symbol | Value | Unit |
|---|----------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Identifikácia modelu | | | LKK560208X 943005339 | |
| Typ rúry na pečenie | | | Oven inside freestanding cooker | |
| Hmotnosť spotrebica | | M | 43,0 | Kg |
| Pocet vykurovacích častí | | | 1 | |
| Zdroj tepla na vykurovaciu časť (elektrická energia alebo plyn) | | | elektrická | |
| Objem na vykurovaciu časť | - | V | 58 | L |
| Spotreba energie (elektriny) potrebnej na ohrev štandardizovaného obsahu vo vykurovacej časti rúry na pečenie s ohrevom na elektrickú energiu počas cyklu v bežnom režime na vykurovaciu časť (konečná elektrická energia) | - | EC _{electric cavity} | 0.84 | kWh/cyklu s |
| Spotreba energie (elektriny) potrebnej na ohrev štandardizovaného obsahu vo vykurovacej časti rúry na pečenie s ohrevom na elektrickú energiu počas cyklu v režime ventilátora na vykurovaciu časť (konečná elektrická energia) | - | EC _{electric cavity} | 0.75 | kWh/cyklu s |
| Index energetickej účinnosti na vykurovaciu časť | - | EEI _{cavity} | 94.9 | |

EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry, parné rúry a grily. Metódy merania výkonových parametrov."

Odporúčania pre správne používanie s cieľom zníženia dopadu na životné prostredie:

- Uistite sa, že sú dvierka rúry počas jej prevádzky správne zatvorené. Počas pečenia neotvárajte dvierka príliš často. Tesnenie dvierok udržiavajte čisté a uistite sa, že je upevnené na svojom mieste.
- Úsporu energie podporíte použitím kovového kuchynského riadu.
- Ak je to možné, rúru pred pečením nepredhrievajte.
- Keď pripravujete niekoľko pokrmov naraz, zachovajte čo najkratšie prestávky medzi pečením.
- Ďalšie informácie sú dostupné v kapitole „Energetická účinnosť“ v návode na použitie."